

## Платформа S-LOC

Жидкостная головка и штатив.

Руководство пользователя.



## **УСТАНОВКА ШТАТИВА**

- 1) Выберите ножку штатива в соответствии с вашими условиями съемки.
  - (a) Используйте резиновые ножки при съемке в помещении на твердом полу.
  - (b) Используйте ножки с шипами при съемке на открытом воздухе, сняв резиновые ножки.
- 2) Откройте штатив.
- 3) Держите жидкостную головку одной рукой. Ослабьте фиксаторы ножек нижней ступени штатива и вытяните ножки на необходимую высоту. Затяните фиксаторы для ног.
- 4) Установите положение штатива в соответствии с условиями съемки. Ослабьте фиксаторы растяжки и отрегулируйте ее на необходимую длину. Затяните фиксаторы растяжки.
- 5) Ослабьте фиксаторы ножек верхней ступени штатива и вытяните ножки на необходимую высоту. Затяните фиксаторы для ног.
- 6) Отрегулируйте положение штативной головы. Ослабьте зажимы регуляторов панорамирования и наклона. Отрегулируйте угол наклона ручки штативной головы. Затяните зажимы перед установкой вашей камеры.

## **УСТАНОВКА ШТАТИВНОЙ ГОЛОВЫ С ЖИДКОСТНЫМИ КАРТРИДЖАМИ**

### **Выравнивание**

Ослабьте ручку фиксации шаровой опоры чаши. Выровняйте положение головы с помощью пузырька уровня. Используйте возможность подсветки при необходимости.

Примечание: Во время выравнивания смотрите на пузырь сверху вниз

### **Установка камеры**

- 1) Зафиксируйте тормоза поворота и наклона.
- 2) Ослабьте винт для затяжки пластины на пару оборотов.
- 3) Нажмите красную предохранительную кнопку в передней части жидкостной головки. Скользящая пластина будет автоматически отпущена.
- 4) Прикрепите скользящую пластину к камере с помощью винтов камеры.
- 5) Держите камеру одной рукой. Вставьте пластину на платформу со стороны, противоположной винту для затяжки пластины. Опустите другую сторону пластины, чтобы зафиксировать защелку для затягивания пластины.
- 6) Расположите камеру над осью головки так, чтобы она находилась в равновесии. Затяните винт для крепления пластины, чтобы закрепить камеру.

## **УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА И НАГРУЗКИ**

**ВНИМАНИЕ! Удерживайте панель панорамирования, чтобы камера не упала.**

- 1) Зафиксируйте тормоз наклона. Установите значение контрбаланса и регулировки панорамирования на 0.

2) Ослабьте тормоз наклона. Удерживая панель панорамирования, отрегулируйте настройку противовеса до тех пор, пока камера не останется в необходимом нейтральном положении относительно горизонтальной оси. При выборе параметра уравновешивания 0 сразу же вступает в силу. При выборе настроек противовеса с 1 по 8 наклоните жидкостную головку вперед и назад в горизонтальное положение, чтобы включить пружину.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если камера не остается в нейтральном положении, заблокируйте тормоз наклона и отрегулируйте положение камеры с помощью перемещения накамерной площадки. Если камера падает вперед, переместите камеру на заднюю часть головы. Если камера падает назад, переместите камеру на переднюю часть головы.

Настройка усилия панорамирования и\или наклона. Поверните тормозное кольцо до требуемой настройки, затем медленно переместите жидкостную головку вертикально или горизонтально, чтобы зацепить пружину. Откройте тормоза и проверьте величину сопротивления, медленно перемещая головку горизонтально или вертикально.

## ФИКСАТОРЫ ШТАТИВНОЙ ГОЛОВЫ

Чтобы предотвратить несанкционированное перемещение головы, заблокируйте тормоза наклона и поворота.

**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не используйте тормоза для увеличения или уменьшения лобового сопротивления.

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАМЕРЫ

- 1) Зафиксируйте тормоза поворота и наклона.
- 2) Удерживая камеру одной рукой, ослабьте винт, затягивающий пластину, на пару оборотов.
- 3) Нажмите красную предохранительную кнопку в передней части головы, и камера автоматически освободится.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 1) Откройте тормоза наклона и панорамирования и установите настройки противовеса и перетаскивания на максимум.
- 2) Отрегулируйте положение рукояти или снимите ее совсем (для перевозки в кофре предусмотрен карман).
- 3) Ослабьте фиксаторы растяжки и уменьшите габариты штатива, потянув кольцо растяжки вертикально.
- 4) Держите штативную голову одной рукой. Ослабьте все крепления штатива: фиксаторы ног на верхней и нижней ступенях. Аккуратно сверните ножки штатива. Затяните фиксаторы ножек и закройте штатив.

## ДОЛГОСРОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**Получайте творческое удовлетворение от нашей штативной системы! Ваши вопросы отзывы и пожелания ждем:**

ООО «Пролэнд групп» <https://proland.ru/> <https://proland-support.ru/> Контактный телефон: +7965 309 50 25

127549, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бибирево, ул. Пришвина, д.8, корп. 2 помещение 33