

Платформа E-Z LOAD

Жидкостная головка и штатив.

Руководство пользователя.



УСТАНОВКА ШТАТИВА

- 1) Выберите ножку штатива в соответствии с вашими условиями съемки.
 - (a) Используйте резиновые ножки при съемке в помещении на твердом полу.
 - (b) Используйте ножки с шипами при съемке на открытом воздухе, сняв резиновые ножки.
- 2) Откройте штатив.
- 3) Держите жидкостную головку одной рукой. Ослабьте фиксаторы ножек нижней ступени штатива и вытяните ножки на необходимую высоту. Затяните фиксаторы для ног.
- 4) Установите положение штатива в соответствии с условиями съемки. Ослабьте фиксаторы растяжки и отрегулируйте ее на необходимую длину. Затяните фиксаторы растяжки.
- 5) Ослабьте фиксаторы ножек верхней ступени штатива и вытяните ножки на необходимую высоту. Затяните фиксаторы для ног.
- 6) Отрегулируйте положение штативной головы. Ослабьте зажимы регуляторов панорамирования и наклона. Отрегулируйте угол наклона ручки штативной головы. Затяните зажимы перед установкой вашей камеры.

УСТАНОВКА ШТАТИВНОЙ ГОЛОВЫ С ЖИДКОСТНЫМИ КАРТРИДЖАМИ

Выравнивание

Ослабьте ручку фиксации шаровой опоры чаши. Выровняйте положение головы с помощью пузырька уровня. Используйте возможность подсветки при необходимости.

Примечание: Во время выравнивания смотрите на пузырь сверху вниз

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА КАМЕРЫ

- 1) Зафиксируйте тормоза поворота и наклона.
- 2) Держите пластину камеры или камеру одной рукой. Возьмитесь за рычаг блокировки большим и указательным пальцами и потяните вниз предохранительную кнопку.
- 3) Удерживая нажатой предохранительную кнопку, переместите фиксирующий рычаг как можно дальше влево. Пластина камеры или камера будут отсоединены от скользящей балансировочной пластины.
- 4) Прикрепите скользящую пластину к камере с помощью винтов камеры.
- 5) Установите пластину камеры и камеру на скользящую балансирную пластину. Он автоматически заблокируется, и рычаг блокировки с громким щелчком вернется в исходное положение.

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА И НАГРУЗКИ

ВНИМАНИЕ! Удерживайте панель панорамирования, чтобы камера не упала.

- 1) Зафиксируйте тормоз наклона. Установите значение контрабаланса и регулировки панорамирования на 0.
- 2) Ослабьте тормоз наклона. Удерживая панель панорамирования, отрегулируйте настройку противовеса до тех пор, пока камера не останется в необходимом нейтральном положении относительно горизонтальной оси. При выборе параметра уравновешивания 0 сразу же

вступает в силу. При выборе настроек противовеса с 1 по 8 наклоните жидкостную головку вперед и назад в горизонтальное положение, чтобы включить пружину.

ПРИМЕЧАНИЕ: если камера не остается в нейтральном положении, заблокируйте тормоз наклона и отрегулируйте положение камеры с помощью перемещения накамерной площадки. Если камера падает вперед, переместите камеру на заднюю часть головы. Если камера падает назад, переместите камеру на переднюю часть головы.

Настройка усилия панорамирования и\или наклона. Поверните тормозное кольцо до требуемой настройки, затем медленно переместите жидкостную головку вертикально или горизонтально, чтобы зацепить пружину. Откройте тормоза и проверьте величину сопротивления, медленно перемещая головку горизонтально или вертикально.

ФИКСАТОРЫ ШТАТИВНОЙ ГОЛОВЫ

Чтобы предотвратить несанкционированное перемещение головы, заблокируйте тормоза наклона и поворота.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не используйте тормоза для увеличения или уменьшения лобового сопротивления.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАМЕРЫ

- 1) Зафиксируйте тормоза поворота и наклона.
- 2) Удерживая камеру одной рукой, оттяните фиксатор ручки снятия камеры вниз и переместите его по часовой стрелке.
- 3) Фиксатор переместится по оси и камера автоматически освободится.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 1) Откройте тормоза наклона и панорамирования и установите настройки противовеса и перетаскивания на максимум.
- 2) Отрегулируйте положение рукояти или снимите ее совсем (для перевозки в багажнике предусмотрен карман).
- 3) Ослабьте фиксаторы растяжки и уменьшите габариты штатива, потянув кольцо растяжки вертикально.
- 4) Держите штативную голову одной рукой. Ослабьте все крепления штатива: фиксаторы ног на верхней и нижней ступенях. Аккуратно сверните ножки штатива. Затяните фиксаторы ножек и закройте штатив.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Получайте творческое удовлетворение от нашей штативной системы! Ваши вопросы отзывы и пожелания ждем:

ООО «Пролэнд групп» <https://proland.ru/> <https://proland-support.ru/> Контактный телефон: +7965 309 50 25
127549, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бибирево, ул. Пришвина, д.8, корп. 2 помещение 33